



QUY TRÌNH THI CÔNG CHỐNG THẤM FLEXICOAT 1105

TERRACO VIET NAM

1. PHẠM VI:

Sử dụng bề sử dụng chống thấm cho sàn, tường.

2. SẢN PHẨM

Flexicoat 1105 là một sản phẩm chống thấm cao cấp được trộn với xi măng, có khả năng ngăn chặn thấm nước hiệu quả, bảo vệ công trình khỏi bị hư hại. Sản phẩm này thích hợp cho nhiều loại công trình như chống thấm dưới gạch, ban công, nền nhà, bờ tường, sê nô, sàn nhà vệ sinh,...

3. Hệ thống

Stt	Tên sản phẩm	Hệ thống	Số lớp	Định mức	Ghi chú
1	Nền	Bê tông, vữa xi măng		-	
2	Flexicoat 1105 Trộn tỷ lệ: 1 Flexicoat 1105 + 1 xi măng + 0.5 nước (theo khối lượng)		02	0.4-0.5 kg/m ² /2 lớp	(1)
(1) Định mức có thể thay đổi tùy thuộc vào mục đích và số lớp sử dụng, luôn thi công tối thiểu 02 lớp					

4. CÁC BƯỚC THI CÔNG:

a. Kiểm tra Sản phẩm trước khi thi công:

- Chọn đúng tên sản phẩm, chủng loại
- Kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm
- Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật (Technical Data Sheet) của sản phẩm trước khi thi công

b. Chuẩn bị bề mặt

- Bảo đảm bề mặt không bám bụi, vệ sinh sạch các vết bẩn, dầu mỡ, muối, các tác nhân có thể ảnh hưởng đến cường độ bám dính...
- Bề mặt bê tông, vữa phải đủ cường độ theo yêu cầu. Đối với tường mới cần bảo dưỡng vữa xi măng ổn định (tối thiểu 12 ngày), đối với sàn bê tông (tối thiểu 21 ngày).
- Che phủ các bề mặt lân cận, tránh bị bám dính khi thi công.
- Đối với bề mặt cũ: phải bảo đảm vật liệu bề mặt cũ còn tốt, chắc chắn. Rửa bề mặt với nước sạch và để khô trước khi thi công bước tiếp theo.
- Đối với bề mặt có vết nứt, lồi lõm cần được xử lý trám trét sản phẩm xử lý chuyên dụng.
- Cần làm ẩm bề mặt tường, sàn trước khi thi công Flexicoat 1105

c. Tiến hành thi công

- Chuẩn bị hỗn hợp theo tỉ lệ 1kg Flexicoat 1105 : 1kg xi măng : 0.5l nước. Pha xi măng với nước và khuấy đều. Sau đó trộn với Flexicoat 1105 và khuấy kỹ cho hỗn hợp hòa trộn đều nhau.
- Sử dụng rulo hoặc chổi cọ phủ 02-03 lớp hỗn hợp Flexicoat 1105, mỗi lớp cách nhau 4-6h. (luôn thi công tối thiểu 02 lớp, đối với sàn và khu vực có áp lực nước cần thi công từ 03 lớp trở lên tùy theo nhu cầu sử dụng).
- Có thể thi công nhiều lớp để phục vụ các mục đích khác nhau. Kết hợp với lưới gia cường cho các khu vực cần thiết.
- Nên sử dụng sản phẩm sau khi trộn trong vòng 1-2 giờ tùy thuộc điều kiện nhiệt độ môi trường.

Method Statement

Thi công chất chống thấm Flexicoat 1105

NGÀY PHÁT HÀNH: 06/2024

PHIÊN BẢN: 01

Ghi chú:

+ Thời gian thi công các công tác tiếp theo sau khi chống thấm từ 5-7 ngày (7 ngày độ cứng của lớp chống thấm đạt hiệu suất tối đa).

+ Để bảo vệ lớp chống thấm được tốt nên cán lớp vữa xi măng bảo vệ. Lớp vữa nên được sử dụng với phụ gia tăng cường Terrabond S100.

5. CÁC BƯỚC THI CÔNG

	
Làm sạch bề mặt	Làm ẩm bề mặt
	
Thi công các lớp chống thấm	Cán vữa bảo vệ

MIỄN TRỪ

TERRACO cung cấp đầy đủ một hệ thống sản phẩm và dịch vụ cho công tác thi công hoàn thiện cần thiết, Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của Terraco để được hỗ trợ như mẫu, thi công mẫu, hướng dẫn thi công.

Thông tin cung cấp trên không chỉ được dựa trên việc nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm trong phòng lab mà còn dựa vào kinh nghiệm trên công trường. Tất cả các sản phẩm được bán ra dựa trên điều kiện bán hàng của TERRACO và luôn được cung cấp khi có yêu cầu. Thông tin này dựa trên hiểu biết, kinh nghiệm hiện tại của TERRACO và nhằm cung cấp thông tin về các sản phẩm của TERRACO và phương pháp sử dụng tốt nhất. Khuyến nghị khách hàng xác định tính phù hợp về các đề xuất và sản phẩm của TERRACO trước khi áp dụng chúng trên quy mô lớn.

Terraco Viet Nam

666 Phú Hòa , Phú Lợi
Thu Dầu Một, Bình Dương
Việt Nam
Terraco.com.vn

Tel: (84-274) 3820 100
Fax: (84-274) 3820 101
Mail: terraco@terraco.com.vn

Method Statement

Thi công chất chống thấm Flexicoat 1105
NGÀY PHÁT HÀNH: 06/2024
PHIÊN BẢN: 01